

FR



**PLAQUE À INDUCTION
MODÈLE : 1750**

1. Zone de cuisson

2. Bouton de mise en marche/arrêt (ON/OFF)

3. Affichage

4. Cadran

5. Voyant LED de puissance

6. Voyant LED de température

7. Voyant LED de minuterie

8. Sélecteur de fonctions



Mode d'emploi

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement tel qu'indiqué dans ce manuel.
- Si vous cédez l'appareil à un autre utilisateur, veuillez lui transmettre le manuel d'instructions avec l'appareil.
- Vérifiez que votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil avant d'utiliser l'appareil.
- Les personnes (enfants compris) qui ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil en toute sécurité, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou de leur manque d'expérience ou de connaissances, ne doivent jamais utiliser l'appareil sans surveillance ou sans la supervision d'une personne responsable.
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Une surveillance étroite est nécessaire si des enfants sont à proximité de l'appareil afin d'éviter qu'ils ne l'utilisent comme un jouet.
- De temps en temps, vérifiez l'absence de dommages sur l'appareil et son cordon. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou l'appareil montre des signes de dommages. Toutes les réparations doivent alors être effectuées par un électricien compétent (*). N'utilisez jamais l'appareil s'il présente des dommages visibles.
- Utilisez l'appareil uniquement à des fins domestiques et de la manière indiquée dans la notice.
- Pour éviter les risques d'électrocution, ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais mettre dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de surfaces chaudes ou d'objets qui sont sensibles au magnétisme.
- Avant tout nettoyage, débranchez l'appareil et assurez-vous qu'il soit hors tension.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et placez-le toujours dans un environnement sec.
- Ne jamais utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. Assurez-vous que le cordon est hors de portée des enfants et correctement placé. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
- Placez l'appareil sur une table ou une surface plane en laissant suffisamment de distance autour de l'appareil. Ne pas obstruer l'orifice de ventilation. Assurez-vous que l'appareil dispose de suffisamment d'espace libre.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsque des récipients sont placés sur la plaque de cuisson.
- Ne mettez jamais de casseroles vides, d'objets métalliques, d'objets inflammables ou d'objets avec une faible résistance à la chaleur sur la plaque de cuisson.
- Assurez-vous que l'appareil ait complètement refroidi avant de le nettoyer et le ranger.
- Assurez-vous que le cordon n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne touchez jamais la plaque de cuisson, car elle peut devenir très chaude après une utilisation prolongée.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre jamais en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, tissu, etc. quand il est en cours d'utilisation, car cela pourrait entraîner un incendie.
- Débranchez toujours l'appareil quand il n'est pas en cours d'utilisation.
- Soyez extrêmement prudent, lorsque vous cuisinez avec l'huile ou la graisse car elles pourraient s'enflammer en cas de surchauffe.
- Lorsque vous utilisez l'appareil sous une hotte d'aspiration, veillez à respecter la distance minimale conseillée par le fabricant. Il est même plus sage de doubler cette distance.
- Utilisez l'appareil uniquement pour des aliments censés être cuits.
- Débranchez immédiatement l'appareil si une fissure ou un vice apparaît et assurez-vous de le faire réviser par un électricien compétent (*).

(*) Service qualifié et compétent : service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, agréée et compétente pour effectuer ce genre de réparations en évitant tout danger. En cas de besoin, vous devez renvoyer l'appareil à ce service.

Avertissement :

La plaque de cuisson à induction fonctionnera uniquement lorsqu'un ustensile de cuisson adapté à la cuisson par induction est placé sur la plaque ! Si aucun ustensile n'est placé sur la plaque, l'appareil s'éteindra immédiatement pour des raisons de sécurité. Testez toujours vos pots et casseroles avec un aimant au préalable – si l'aimant se colle à la casserole ou la poêle, elle est alors adaptée à la cuisson par induction.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 230 V ~ 50 Hz

Puissance : jusqu'à 1600 + 1300 W max.

Brûleur gauche : 10 réglages de puissance : 200-350-500-650-800-1000-1100-1200-1400-1600W

Brûleur droit : 10 réglages de puissance : 200-350-500-650-800-900-1000-1100-1200-1300W

Régulation de la température : jusqu'à 240 °C max

10 réglages de température : 60-80-100-120-140-160-180-200-220-240 °C

Réglage de temps : 1 à 180 minutes

Dimensions : Largeur 600 mm x profondeur 310 mm x hauteur 70 mm

USAGE GÉNÉRAL

- Mettre les ustensiles de cuisson par induction au milieu de la plaque et branchez l'appareil.
- Dès que l'appareil est branché, un bip se fait entendre, la mention « OFF » s'affiche sur l'écran et le ventilateur interne s'allume brièvement.
- Allumez l'appareil avec une pression légère du bout des doigts sur l'interrupteur de marche-arrêt ; la mention « ON » s'affiche sur l'écran.
- Commencez l'induction en appuyant sur la touche de fonction, 1600 s'affiche comme valeur de puissance par défaut. Appuyez sur les boutons « up » (plus) ou « Down » (moins) pour choisir entre les réglages de puissance.
- Appuyez sur la touche « Fonction » (fonction) pour basculer vers l'affichage de la température dont la valeur maximale est 240 °C. Appuyez les boutons « up » ou « Down » pour choisir entre les réglages de température.
- Appuyez de nouveau sur la touche « Fonction » – 0:00 s'affiche à l'écran. Appuyez les boutons « up » ou « Down » pour régler l'heure ; cependant, si vous n'appuyez pas ces boutons, aucune limite de temps n'est définie

FONCTION

Sans fixation d'une limite de temps

Fonction	1x	2x
Indication	Régler la puissance (ex. : 1600 et 1200)	Régler la température (ex. : 240)
Voyants de contrôle	Puissance	Température

Minuterie	1x	2x
Indication	Régler le temps (0:00)	Régler la température (ex. : 240)
Voyants de contrôle	Puissance + minuterie	Température + minuterie

Avec réglage d'une limite de temps

Fonction	1x	2x
Indication	Régler la puissance (ex. : 1800 et 1200)	Régler la température (ex. : 240)
Voyants de contrôle	Puissance	Température

Minuterie	1x	2x
Indication	Régler la puissance et la durée en appuyant sur up et down (0:00)	Régler la température (ex. : 240)
Voyants de contrôle	Puissance + minuterie	Température + minuterie

TABEAU DES CODES D'ERREUR

Code	Cause	Solution suggérée
E0	Aucun ustensile ; Ustensile inutilisable	Utiliser des ustensiles adaptés à la cuisson par induction
E1	Dysfonctionnement électrique / court-circuit	Contactez le fabricant ou un service d'après-vente compétent
E2	Capteur de température endommagé	Contactez le fabricant ou un service d'après-vente compétent
E3	Tension trop élevée	Vérifiez la tension de votre réseau électrique ; débranchez l'appareil, attendre environ 2 minutes et rebranchez l'appareil
E4	Tension trop basse	Vérifiez la tension de votre réseau électrique ; débranchez l'appareil, attendre environ 2 minutes et rebranchez l'appareil
E5	Température trop élevée sur la plaque en céramique ; ustensile vide ; température de l'ustensile trop élevée	Attendez quelques minutes et laissez la plaque ou l'ustensile refroidir
E6	Ventilateur de refroidissement ou de refoulement endommagé	Contactez le fabricant ou un service d'après-vente compétent ; Nettoyer les sortie de ventilation de l'appareil et remettez-le en marche

NETTOYAGE

- Avant tout nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
- Essuyer le boîtier uniquement avec un chiffon humide ou une éponge.
- Ne pas nettoyer avec un tampon à récurer abrasif ni avec de la laine d'acier, car cela endommagerait la finition.
- La plaque en vitrocéramique peut aussi être nettoyée avec un chiffon humide ou une éponge. Utilisez un produit de nettoyage spécial pour tables de cuisson en vitrocéramique et plaques de cuisson à induction disponible dans le commerce. Enlevez les taches ou décolorations sur la plaque et, au besoin également, en utilisant une éponge pour acier inoxydable.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

La plaque de cuisson par induction est équipée d'une protection contre la surchauffe. Si votre plaque de cuisson surchauffe (ustensile vide), un bip prolongé se fait entendre. Après quelques minutes la fonction de cuisson s'éteint automatiquement.

Si vous retirez l'ustensile de cuisson durant le fonctionnement de l'appareil, un autre bip se fait entendre et les voyants se mettront à clignoter en signe d'avertissement. Éteignez toujours l'appareil avant d'enlever l'ustensile de cuisson.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2002/96/CE sur les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leurs revendeurs concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieux appareil. Si vous procédez à la mise à la casse de votre ancien appareil, veillez à mettre hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil.

Danger :

Ne tentez jamais d'utiliser votre appareil, s'il présente des traces de dégradation ou si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagée. Si le cordon d'alimentation est défectueux il est important de le faire remplacer auprès du service après-vente afin d'éliminer tout danger.

Seuls des personnes qualifiées et agréées sont autorisées à procéder aux travaux de réparation de votre appareil. Toute réparation non conforme aux normes risque d'augmenter sensiblement le niveau de risque pour l'utilisateur !

Les défauts découlant d'une manipulation non conforme, d'une dégradation intentionnelle ou d'une tentative de réparation par des tiers annulent la garantie de l'appareil. Cela vaut aussi en cas d'usure normale des accessoires de l'appareil.

Important !

Nous vous recommandons de conserver l'emballage de votre appareil au moins pour toute la durée de sa garantie. La garantie ne s'applique pas sans l'emballage d'origine.

Garantie :

Votre appareil est garanti 1 an. La garantie ne couvre pas l'usure et la casse suite à une mauvaise utilisation de l'appareil. Seul le ticket de caisse et son emballage feront foi pour l'application de la garantie

TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

EN



INDUCTION COOKER
MOLED: 1750

1. Cooking zone
2. ON/OFF key switch
3. Display
4. Dial
5. LED power indicator
6. LED temperature indicator
7. LED time indicator
8. Function selector switch



Operating instructions

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read these instructions carefully before using the appliance.
 - Only use the appliance in the way indicated in this instruction manual.
 - Should you hand over the appliance to another user, make sure to hand over the instruction manual together with the appliance.
 - Check that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance before using the appliance.
 - People (including children) who are not able to use the appliance in a safe way, due to their physical, sensorial or mental capacity or their lack of experience or knowledge, must never use the appliance without supervision or instructions of a responsible person.
 - Never leave your appliance unsupervised when in use.
 - Close supervision is necessary if children are near the appliance in order to avoid that they use it as a toy.
 - From time to time check the appliance and its cord for damages. Never use the appliance if cord or appliance shows any signs of damage. In that case, all repairs should be made by a competent qualified electrician (*). Never use the appliance if it shows visible damage.
 - Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions.
 - To avoid electric shocks, never immerse the appliance in water or any other liquid for any reason whatsoever. Never place it into the dishwasher.
 - Never use the appliance near hot surfaces or near objects that are sensitive to magnetism.
 - Before cleaning, always unplug the appliance from the power supply.
 - Never use the appliance outside and always place it in a dry environment.
 - Never use accessories that are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
 - Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
 - Stand the appliance on a table or flat surface with ample distance to the outer edges. Do not block the ventilation opening. Make sure that the appliance has sufficient free space.
 - Do not move the appliance when pots or pans are standing on it.
 - Do not put any empty pans, metal objects, inflammable objects or objects with low heat resistance on the plate.
 - Make sure the appliance has cooled down before cleaning and storing it.
 - Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
 - Do not touch the hotplate, as it may be hot after a long use.
 - Make sure the appliance never comes into contact with inflammable materials, such as curtains, cloth, etc. when it is in use, as a fire might occur.
 - Always unplug the appliance when it is not in use.
 - Be extremely careful, as oil or fat preparations might catch fire when overheated.
 - When using the appliance under an extractor hood, make sure to observe the minimal distance advised by the producer. It is even wiser to double this distance.
 - Only use the appliance for food that is supposed to be cooked.
 - Immediately unplug the appliance if a crack or defect appears and make sure it is controlled by a qualified competent electrician (*).
- (*) Competent qualified service: after-sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In case of need you should return the appliance to this service.

Warning:

The induction cooking plate will function only when a cooking utensil that is suitable for induction is standing on the plate! When no pot or pan has been put on the plate, the appliance will switch off immediately for safety reasons. Always test your pots and pans with a magnet beforehand – if the magnet sticks to the pot or pan, it is suitable.

TECHNICAL DATA

Voltage: 230V~50Hz

Power: up to 1600+1300 W max.

Left burner: 10 power settings: 200-350-500-650-800-1000-1100-1200-1400-1600-1800W

Right burner: 10 power settings: 200-350-500-650-800-900-1000-1100-1200-1300W

Temperature regulation: up to 240°C max

10 temperature settings: 60-80-100-120-140-160-180-200-220-240°C

Time regulation: 1 – 180 minutes

Dimensions: Width 600mm x Depth 310mm x Height 70mm

GENERAL USE

- Put usable cooking utensils in the middle of the plate and plug in the appliance.
- As soon as the appliance is plugged in, a beep sounds, „OFF“ appears on the display and the internal fan is set in motion briefly.
- Switch the appliance on with a light fingertip press on the on-off switch; „ON“ appears on the display.
- Start the induction with a press on the function key, 1600 appears on the display as standard default for the power. Press up or down to choose between the power settings.
- Press the „Function“ key again to switch to the temperature indication, which is standing on maximum value 240°C. Press up or down to choose between the temperature settings.
- Press the „Function“ key again – 0:00 appears on the display. Press up or down to set the time; however, if you do not Press up or down, no time limit is set

FUNCTION

Without setting a time limit

Function	1x	2x
Indication	Set power(e.g.:1600 and 1200)	Set temperature(e.g.:240)
Controllights	Power	Temperature

Timer	1x	2x
Indication	Set time (0:00)	Set temperature (e.g.:240)
Control lights	Power + timer	Temperature + timer

With setting a time limit

Function	1x	2x
Indication	Set power(e.g.:1800 and 1200)	Set temperature(e.g.:240)
Controllights	Power	temperature

Timer	1x	2x
Indication	Power and balancetime by up and down(0:00)	Set temperature (e.g.:240)
Control lights	Power + timer	Temperature + timer

ERROR CODE TABLE

Error code	Cause	Suggested solution
E0	No pot/pan; Unsuitable cookware	Use suitable cookware
E1	Electrical malfunction/Short circuit	Contact the manufacturer or a competent after-sales service
E2	Temperature sensor damaged	Contact the manufacturer or a competent after-sales service
E3	Voltage too high	Have your power supply checked ;Unplug the appliance ,wait about 2min.and plug in the appliance again
E4	Voltage too low	Have your power supply checked ;Unplug the appliance ,wait about 2min.and plug in the appliance again
E5	Temperature on the ceramic plate too high; pot/pan empty; pot/pan has too high temperature	Wait a few minutes and let the plate or pot/ Pan cool down
E6	Cooling or exhaust fan damaged	Contact the manufacturer or a competent after-sales service; Clean the louvers on the housing and restart the appliance

CLEANING

- Before cleaning, unplug and wait for the appliance to cool down.
- Wipe the housing only with a moistened cloth or sponge.
- Do not clean with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish.
- The ceramic plate can also be cleaned with a damp cloth or sponge. Use a commercially available special cleansing agent for ceramic glass hobs and induction cooking plates to Remove stubborn stains or discolorations on the plate, and if necessary also a stainless steel Wool sponge.
- Do not immerse in water or any other liquid.

OVERHEATING PROTECTION

The induction cooking plate is equipped with an overheating protection.

If your cooking plate overheats (empty pot or pan), a prolonged bleep will sound. After a few minutes the cooking function will switch off automatically.

If you take the pot or pan from the plate during use , a bleep will sound as well and the lamps will flash as a warning .Always switch off the appliance first before taking away the pot or pan.

REMOVAL OF APPLIANCES USED



Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic Equipment (WEEE) requires that the appliance uses are not disposed of using the normal municipal waste. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The symbol of the dustbin is used on all products to remind the obligations for separate collection. Consumers should contact their local authorities or dealer regarding the steps to follow for the removal of their old appliance. If you proceed with the scrapping of old equipment, be sure to render useless what could be dangerous: disconnect the power cable flush with the device.

Danger:

Never attempt to use your appliance, if it shows signs of damage or the power cord or plug is damaged. If the power cord is defective it is important to have it replaced with the after sales service to eliminate any danger.

Only qualified and authorized persons are authorized to carry out repairs to your appliance. Any repairs not in accordance with standards could significantly increase the level of risk for the user!

Defect resulting from improper handling, degradation or attempted repairs by third parties voids the warranty on the product. This also applies in case of normal wear and accessories from the appliance.

Important!

We recommend that you keep the packaging of your device at least for the duration of the warranty. The guarantee does not apply without the original packaging.

Warranty:

Your device has one year warranty. The warranty does not cover wear and breakage following a wrong use of the product.



Distribué par EUROMENAGE

ZI Paris Nord II 120 Allée des Erables

93420 Villepinte France