



SPIDER LED 64W CW MK2



MODE D'EMPLOI

1. AVANT DE COMMENCER

1.1 Contenu de l'emballage

Nom du produit	quantité
SPIDER LED 64W CW MK2	1 pc
Power -line	1 base

1.2 Instructions d'ouverture

Dès que vous recevez votre appareil, déballez-le soigneusement carton, vérifiez le contenu pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ont été reçues en bon état. Informez immédiatement l'expéditeur et conservez les matériaux d'emballage pour les inspecter si des pièces semblent endommagées par le transport ou si le carton lui-même témoigne d'une mauvaise manipulation. Conservez le carton et tous les matériaux d'emballage. Dans le cas où un appareil doit être retourné à l'usine, il est important que l'appareil soit retourné dans sa boîte et son emballage d'origine.

1.3 Alimentation en courant alternatif

Pour déterminer la puissance requise pour un appareil particulier, consultez l'étiquette apposée sur la plaque arrière de l'appareil ou reportez-vous au tableau des spécifications de l'appareil. L'intensité nominale d'un appareil correspond à sa consommation moyenne dans des conditions normales. Tous les appareils doivent être alimentés directement par un circuit commuté et ne peuvent pas être alimentés par un rhéostat (résistance variable) ou un circuit de gradation, même si la tension de la source du rhéostat ou du gradateur correspond aux besoins des appareils. Vérifiez soigneusement le luminaire ou l'appareil pour vous assurer que, si un commutateur de sélection de tension existe, il est réglé sur la tension de ligne correcte que vous utiliserez.

Avertissement ! Vérifiez que le sélecteur de tension de votre appareil correspond à la tension de ligne appliquée. Votre appareil peut être endommagé si la tension de ligne appliquée ne correspond pas à la tension indiquée sur le sélecteur. Tous les appareils doivent être connectés à des circuits et être à terre.

1.4 Instructions de sécurité

Veuillez lire attentivement ces instructions, elles contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce produit.

- (1)Veuillez conserver ce guide d'utilisation pour une consultation ultérieure. Si vous vendez l'appareil à un autre utilisateur, veillez à ce qu'il reçoive également ce mode d'emploi.
- (2)Assurez-vous toujours que vous vous connectez à la bonne tension, et que la tension de ligne à laquelle vous vous connectez n'est pas supérieure à celle indiquée sur l'autocollant ou le panneau arrière de l'appareil.
- (3)Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement !
- (4)Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le projecteur à la pluie ou à l'humidité. Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement.
- (5)L'appareil doit être installé dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm des surfaces adjacentes. Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation n'est bloquée.
- (6)Toujours débrancher la source d'alimentation avant de procéder à l'entretien ou au remplacement du fusible et s'assurer de le remplacer par un fusible de même taille et de même type.
- (7) Fixez le projecteur au dispositif de fixation à l'aide d'une chaîne de sécurité. Ne portez jamais le projecteur uniquement par sa tête. Utilisez ses poignées de transport.
- (8)La température ambiante maximale (Ta) est de 104°F (40°C). Ne pas faire fonctionner le projecteur à des températures supérieures à celle-ci.
- (9)En cas de problème de fonctionnement grave, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages ou des dysfonctionnements. Veuillez contacter le centre d'assistance technique agréé le plus proche. Utilisez toujours des pièces de rechange de même type.
- (10)Ne connectez pas l'appareil à un gradateur.
- (11)Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est jamais serti ou endommagé.
- (12)Ne débranchez jamais le cordon d'alimentation en tirant ou en serrant le cordon.
- (13)Évitez l'exposition directe des yeux ou une source lumineuse lorsqu'elle est allumée.

2. PARAMETRES TECHNIQUES

Voltage: AC 110V~240V, 50/60Hz

Consommation électrique : 120W

LED: 8 x 8W CREE led

Couleur : Noir et blanc

Display:LED Display

Gradateur : 1-100%

Degré de balayage : Inclinaison 180

Faisceau mobile LED extrêmement petit, rapide et puissant.

Changements de canaux DMX : 11CH / 36CH / 38CH

Modes de fonctionnement : DMX 512, Auto Run, Contrôle du son.

3.FONCTION

D001	A001-A512	512 address
CHnd	16CH	16 ch set
	18CH	18 ch set
Mode	Dmx	Mode de contrôle
	Fast	Mode rapide
	Slow	Mode ralenti
	Sound	Mode son
Sens	0-99	Ajustement du son
TiL1	OFF	Moteur avant Y1
	ON	Inversion du moteur Y1
TiL2	OFF	Moteur avant Y2
	ON	Inversion du moteur Y2
rdoF	rdoF	Afficher la direction avant
	rdon	Affichage inversé
CdoF	CdoF	L'écran s'allume
	Cdon	Eteindre l'écran
Deft	YES	Paramètres usine
REST	YES	Réinitialiser

4.DMX VALEUR DU CANAL
4.1 16 CANAUX

CH	Fonction	Valeur	Commentaire
1	Motor1 Horizontal running	0-255	Réglage vers le haut et bas
2	Motor1 running	0-255	Réglage de la Vitesse du moteur
3	Bar1 Dimmer	0-255	Réglage de la luminosité
4	Bar1 Strobe	0-255	De lent à rapide
5	Bar1-led1 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
6	Bar1-led2 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
7	Bar1-led3 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
8	Bar1-led4 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
9	Motor2 Horizontal running	0-255	Réglage vers le haut et bas
10	Motor2 running	0-255	Réglage de la Vitesse du moteur
11	Bar2 Dimmer	0-255	Réglage de la luminosité
12	Bar2 Strobe	0-255	De lent à rapide
13	Bar2-led1 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
14	Bar2-led2 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
15	Bar2-led3 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
16	Bar2-led4 dimming	0-255	Réglage de la luminosité

4.2 18 CANAUX

CH	Fonction	Valeur	Commentaire
1	Built -in Effect	0-10	Autre fonction du canal
		11-120	Effet 1
		121-243	Effet 2
		244-255	Effet de son
2	Effect speed	0-255	Réglage de la Vitesse d'effet
3	Fonctions	0-10	Autre fonction du canal
		10-127	Combinaison de changement
		128-160	Sauter le changement
		161-200	Changement progressif n°1
		201-255	Changement progressif n°2
4	Speed	0-255	Réglage de la Vitesse pour le canal n°10
5	Motor 1 running	0-255	Réglage vers le haut et bas
6	Motor 2 running	0-255	Réglage vers le haut et bas
7	Motor1 ,2	0-255	Réglage de la Vitesse du moteur
8	Total Dimmer	0-255	Réglage de la luminosité
9	Total Strobe	0-255	De lent à rapide
10	Bar1-led1 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
11	Bar1-led2 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
12	Bar1-led3 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
13	Bar1-led4 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
14	Bar2-led1 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
15	Bar2-led2 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
16	Bar2-led3 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
17	Bar2-led4 dimming	0-255	Réglage de la luminosité
18	Reset	150-200	Réinitialiser

5.MAINTENANCE AND CLEANING

Cette machine doit être maintenue propre, ce qui signifie qu'il ne faut pas laisser de poussière ou de saleté sur le boîtier, sinon cela réduira fortement le rendement de la machine. Un nettoyage régulier peut garantir non seulement un meilleur rendement de la machine mais aussi sa durée de vie. Il est suggéré de le nettoyer avec un chiffon doux et un détergent pour verre de qualité supérieure plutôt que d'utiliser de l'alcool ou un solvant !

★Danger : Couper l'alimentation électrique avant toute maintenance.

★Le verre frontal est facilement taché par le courant d'air du goudron de tabac, ce qui diminue le rendement lumineux, il faut donc le nettoyer une fois par semaine. Quant au ventilateur de refroidissement, une fois par mois.

★Il n'y a pas de pièce réparable à l'intérieur de l'appareil, à l'exception du fusible.

★ Changement de fusible : Lorsque l'ampoule est brûlée, le fusible peut aussi être brûlé en même temps. Seul le fusible de même modèle et de même classe doit être changé.

★Séparer l'alimentation électrique avant de changer le fusible.

Merci d'avoir choisi nos produits !

Importé par SOGETRONIC

13 Rue Georges Auric

75019 PARIS - FRANCE

