



LIGHTBOX 70'S

Mode d'emploi

1. Menu système :

Option	Instruction
A001-A512	Réglage de l'adresse DMX
A1 1-A8 1	Modes de fonctionnement automatique
A1 1-A1 9	Vitesse d'exécution automatique, 9 signifie rapide
S1 1-S1 9	Mode de contrôle du son 1, 1-9 indique la sensibilité du son
S2 1-S2 9	Mode de contrôle du son 2, 1-9 indique la sensibilité du son

2. Caractéristiques techniques :

- Gobo, boule magique, stroboscope, laser 4 en 1
- Tension : AC 95-245 V, 50/60 Hz
- Puissance : 40W (Boule 9W, Gobo 18W, Strobe 10W, Laser rouge 30 mW, Laser vert 50 mW)
- Motif : 6 Gobos, 16 motifs pour le laser
- Source de lumière : Gobo : 6 pièces LED 3W
Boule magique : 3 pièces LED 3W
Stroboscope : 1 pièce LED blanche 10W
Laser : Laser rouge 30 mW, laser vert 50 mW
- Canal DMX : 14CH
- Modèle de commande : DMX 512, Maître/esclave, Auto, Contrôle du son
- Variateur : Gradateur doux de 0 - 100 %
- Stroboscope : 20 fois/seconde
- Dimension du produit : 21 × 18 × 22 cm
- Poids brut : 1,75 Kg
- Poids net : 1,45 Kg

3. Télécommande

ON	ON
OFF	Tout OFF
DMX	Mode DMX
Auto	Mode de fonctionnement automatique, appuyez sur ce bouton pour changer l'effet
Vitesse+	Augmenter automatiquement la vitesse
Vitesse -	Réduire automatiquement la vitesse
Voix	Mode de contrôle du son, appuyez sur ce bouton pour modifier l'effet
Micro+	Augmenter la sensibilité du son
Mic-	Réduire la sensibilité du son
1	Rouge
2	Vert
3	Bleu
4	Blanc
5	UV
6	Laser
7	Stroboscope
8	Mode de lancement automatique groupé
9	Contrôle du son



4. Canaux DMX :

Définition table à 14 canaux

14CH	Fonction	Valeur DMX	Description
1	Rotation du moteur	0-9	Aucune rotation
		10-127	Rotation vers l'avant de lent à rapide
		128-255	Rotation inverse de lent à rapide
2	Variateur de lumière	0-255	Gradation de 0 à 100 %, de sombre à plus clair
3	Stroboscope	0-9	Aucune fonction
		10-255	Stroboscope de lent à rapide
4	Variateur Gobo rouge et rose	0-255	Variateur linéaire Gobo rouge et rose LED, de sombre à plus clair
5	Variateur Gobo vert	0-9	Variateur linéaire Gobo vert LED, de sombre à plus clair
6	Variateur Gobo bleu et jaune	0-255	Variateur linéaire Gobo bleu et jaune LED, de sombre à plus clair
7	Gradateur Gobo blanc	0-255	Variateur linéaire Gobo blanc LED, de sombre à plus clair
8	Variateur à boule rouge	0-255	Variateur à boule rouge de sombre à plus clair
9	Variateur à boule vert	0-255	Variateur à boule vert de sombre à plus clair
10	Variateur à boule bleu	0-255	Variateur à boule bleu de sombre à plus clair
11	Laser rouge	0-255	Laser rouge
12	Laser vert	0-255	Laser vert
13	Stroboscope blanc	0-255	Stroboscope blanc de lent à rapide
14	Fonction Macro	0-50	CH1-CH13 Valide
		51-150	Fonctionnement automatique aléatoire
		150-255	Contrôle du son

Cet article est conforme à la norme de sécurité laser et LED BSEN60825-1 2007 rectificatif intégrant 2008.

