

Focus X Range Finder

Instructions

Merci d'avoir choisi le télémètre laser Zoom Focus X. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Focus X est petit, léger et optimisé pour une utilisation à une main. Le boîtier est pourvu d'un revêtement anti-dérapant. Focus X utilise la technologie TOF (Time of Flight) pour plusieurs fonctions telles que le slope, le balayage des drapeaux et les vibrations.

Focus X offre tout cela avec la plus haute précision, un retour rapide, une utilisation intuitive et une faible consommation de batterie. Une batterie au lithium longue durée de 1000 mA est intégrée. Focus X est l'assistant parfait sur le terrain de golf.

Attention

Ne regardez pas dans le faisceau laser.

Les yeux peuvent être endommagés de façon permanente si vous regardez directement dans le soleil avec l'appareil. Ne dirigez pas l'appareil directement vers le soleil, cela pourrait aussi endommager les composants.

Gardez les lentilles à l'abri de la lumière directe du soleil.

N'utilisez pas l'appareil en dehors des températures de -10 ~ 60 ° C.

Disposition du produit


Chacun est responsable de traiter l'environnement avec soin.

Il est interdit de jeter les piles usagées avec les ordures ménagères. Veuillez les éliminer conformément aux réglementations légales.


Ce produit ne doit pas être recyclé avec les ordures ménagères. Veuillez l'éliminer conformément aux réglementations légales de votre pays.

Responsabilité

Zoom n'est pas responsable des pertes ou dommages causés par l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants sans l'autorisation de Zoom.



- 1: anneau rotatif oculaire
- 2: lentille oculaire
- 3: prise de chargement micro USB
- 4: lentille d'objectif / sortie laser
- 5: lentille de réception laser
- 6: bouton d'Alimentation / Mesure
- 7: interrupteur SLOPE



- 1: avertissement de batterie faible
- 2: distance mesurée, unité de distance
- 3: Icône de verrouillage du drapeau (quand l'icône du drapeau apparaît, le processus de mesure est terminé)

4: Icône de scan du drapeau (cet icône indique la mesure en cours)


5: visière

6: de gauche à droite: icône du slope / distance / unité du slope

7: de gauche à droite: icône de l'angle / valeur d'angle / unité

Lentille oculaire

Tournez l'anneau oculaire pour une mise au point de la dioptrie.



1. Appuyez sur [red square] pour allumer l'appareil.
2. S'éteint automatiquement après 8 secondes.

Appuyez sur le bouton « Mode » et maintenez-le enfoncé pour passer des mètres aux yards et vice versa.

* Veuillez ajuster la dioptrie à vos yeux avant la première utilisation.

"---" : indication si la réflexion de la cible est insuffisante ou hors de portée

* La distance de mesure est influencée par la cible, l'angle capté et les conditions météorologique. Si la cible est lisse, lumineuse et d'une taille suffisante et que le temps est légèrement nuageux, la portée augmente et vice versa.



Distance + Distance Slope + Angle

Appuyez brièvement sur [red square] pour le mode Slope. Visez la cible B et appuyez brièvement sur [red square]

La distance mesurée entre A et B est la distance du slope et s'affichera en conséquence sur l'écran.

Angle / plage de pente: -20 °

<a <20 °




Appuyez et maintenez [red square] pour le mode de balayage des drapeaux et visez la cible B.

Le clignotement indique le processus de mesure en cours.

Lorsque [red square] vibre et que l'indicateur du drapeau apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran, le processus de mesure est terminé.

La distance de A à B, la distance du slope et l'angle sont affichés en conséquence sur l'écran.



L'appareil dispose d'une batterie intégrée de 1000mAh. Si le niveau de batterie faible s'affiche (visible uniquement lorsque la batterie est faible), veuillez utiliser le câble USB d'origine pour le chargement.

Modèle	Focus X
Portée maximum	600m
Pile	Built-in Lithium battery
Unités de distance	m, Yd
Précision	±0.5m
Portée du laser	905 nm
Sécurité des yeux	FDA (CFR21)
Champ de vision	60
Grossissement	6X
Diamètre de l'anneau oculaire	22mm
Diamètre de la lentille oculaire	16mm
Diamètre de sortie	3.7mm
Dioptrie	±SD
Ajustement dioptrie	Okular Anpassung
Températures	0° C ~+40° C
Ajustement Slope	
Scan drapeaux	
Ecran LCD	Transflectif LCD
Taille	108*72*40mm
Poids (incl. Batterie)	170g

Portée

La portée maximale varie selon le modèle. Pour la gamme spéciale, référez à l'emballage.

1. Ne touchez pas l'objectif avec le doigt pour le protéger.
2. Le télémètre laser a été calibré avec précision en usine, veuillez l'envoyer à votre revendeur en cas de doute.
3. Veuillez ne pas utiliser d'objets rugueux lors du nettoyage des lentilles.
4. Évitez de laisser tomber le télémètre ou de l'exposer à la chaleur.
5. Ne stockez pas le produit dans un environnement humide. Il doit être gardé dans un environnement sec, frais et aéré et évitez la lumière du soleil, la poussière et les variations de températures.
6. La pluie et le brouillard peuvent influencer la précision du télémètre. Des erreurs peuvent survenir dans des conditions météorologiques extrêmes.

Golf Tech mbH Website:
www.zoomgolfproducts.com
 Téléphone : +43 1 8674333
 Fax: +43 1 867 4334
 Email: info@golftech.at
 Réseau Sociaux:
www.facebook.com/zoomgolfproducts
www.instagram.com/zoomgolfproducts

Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. Tous les droits appartiennent à Zoom. Tous les droits de marque, images de produits et propriétés techniques sont la propriété de Zoom.

Carte de Garantie

Modèle	Numéro de série
Numéro de facture	
Propriétaire	Nom
	Adresse & Tél.
Date d'achat	Période de Garantie
Revendeur	Nom, Adresse, Tél.
Description de la panne	

Conditions de Garantie

Durée de garantie

Ce télémètre laser a une garantie de 2 ans à condition sur des défauts de fabrication.

Les coûts suivants peuvent survenir pendant la phase de garantie :

- Dommages dus à une mauvaise utilisation;
- Le télémètre a été démonté par l'utilisateur ou par des tiers;
- Absence de carte de garantie ou de facture;
- Le numéro de série sur la carte de garantie ne correspond pas;
- Le numéro de série a été modifié et/ou n'est pas reconnaissable;
- Endommagé par des événements imprévus;
- Remplacement des accessoires;
- Dommages causés par des températures ou une humidité extrêmes;

Veuillez envoyer le laser avec la carte de garantie et la facture à votre revendeur local. La carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte; Veuillez les conserver soigneusement.

Golf Tech Vertriebsgesellschaft mbH
 Website: www.zoomgolfproducts.com
 Téléphone: +43 1 8674333
 Fax: +43 1 867 4334
 Email: info@golftech.at
 Réseaux Sociaux:
www.facebook.com/zoomgolfproducts
www.instagram.com/zoomgolfproducts